

# DC63 Feszültség kalibrálása

Step 1. Áramtalanítsuk a készüléket



Step 2. Nyomjuk be és tartjuk lenyomva a bekapcsoló gombot legalább 6 másodpercig.



Step 3. Helyezze a gépet újra áram alá, és várja meg, amíg a gép beindul – e közben ne engedjük el a bekapcsoló gombot.

