



EK2932R KÁVÉMÉRLEG  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS




## FELÉPÍTÉS

---



1. Mérési felület
2. Szilikon lap
3. Be/Ki kapcsoló gomb
4. Type C töltő port
5. Type C töltő kábel
6. Kijelző
7. Érintőképernyő gombjai



Espresso készítésekor fordítsa meg a szilikon lapot és erre helyezze a szűrőtartó kart.

## TÖLTÉS

---

Beépített 3,7V/400mAh polimer lítium akkumulátorral

Adapter teljesítménye: 5V/1A

A teljes töltöttség eléréséhez 3 óra szükséges

-töltés folyamatban



-teljes töltöttség




Charged fully

-első használat előtt/hosszú használaton kívüli idő után töltsse fel teljesen a készüléket

-a beépített lítium akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében 3 havonta tölts fel a mérleget

-ha a mérleg nem működik rendeltetésszerűen próbálja meg teljesen feltölteni

## LEDEN MEGJELENŐ IKONOK



Low battery=alacsony töltöttség

Button sound= gombok hangja

Espresso mode=eszpresszó mód

Volume unit = térfogategység (fl' oz, ml)

Weight unit= mérései mértékegység (lb, oz, g)

Brewing up time=kávékészítés ideje

Tare=Tare funkció



Coffee powder weight=örlemény súlya

Manual timing mode=kézi időzítés

Powder to water ratio=örlemény-víz arány


Auto timing mode=automata időzítés

## GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Röviden nyomja meg a bekapcsoláshoz. Hosszan nyomja a kikapcsoláshoz.</li> <li>2. Röviden nyomja meg a „tare” funkció bekapcsolásához.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Röviden nyomja meg az örlemény súlyának rögzítéséhez/a mért súly lennulázásához</li> <li>2. Hosszan nyomja meg a mértékegység váltásához.</li> </ol>
<p data-bbox="255 1915 295 1971"><b>M</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Röviden nyomja meg a módok közötti váltáshoz (kézi időzítés, automata időzítés, espresso mód)</li> <li>2. Hosszan nyomja a gombokat a hangjelzésének ki/be</li> </ol>


	kapcsolásához.
▶▶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Röviden nyomja meg az időzítés elindításához/megállításához.</li> <li>2. Hosszan nyomja az értékek lenullázásához</li> </ol>

## MÉRÉS



1. Helyezze a mérleget stabil, vízszintes felületre. Nyomja meg a **U** gombot, a mérleg bekapcsolásához és várja meg amíg a LED kijelzőn megjelenik a „0” felirat.


2. A mértékegység váltáshoz nyomja meg a **T** gombot. Helyezzen fel egy tároló edényt.



3. A **T** gomb megnyomásával éri el a „Tare” funkciót.


4. Öntse a tárolóba a megmérni kívánt anyagot. A LED kijelzőn megjelenik a mért érték. A mérleg 5 perc használaton kívüli időt követően automatikusan kikapcsol.

## KÁVÉ KÉSZÍTÉS (AUTOMTA IDŐZÍTÉSSEL)



1. Nyomja meg a gombot a mérleg bekapcsolásához. Helyezze fel a szilikon lapot és a kávékészítéshez szükséges eszközt. Nyomja meg a T gombot, hogy lenulláza a kijelzőn megjelenő értéket. Nyomja meg az M gombot, az automata időzítő mód eléréséhez.

2. Szórja bele az őrölt kávé.



3. Röviden nyomja meg a T gombot, a Tare funkció eléréséhez. Nyomja meg a  gombot,





hogy elinduljon a visszaszámlálás 3 másodperctől. Ahogy elkezdí beleönteni a vizet az időmérés elkezdődik.


4. Távolítsa el a kávékészítéshez szükséges eszközöket vagy nyomja meg a  gombot az



időmérés leállításához. A mért értékek háromszor felvillannak, majd rögzítésre kerülnek a kijelzőn. Röviden nyomja meg a T gombot az értékek lenullázásához. 3 perc használaton kívüli idő után a készülék automatikusan kikapcsol.




5. Nyomja meg a  gombot, hogy rögzítse az őrlemény súlyát, ami 1 másodpercig villog,

majd a kijelzőn megjelenik az őrlemény-víz arány. Nyomja meg a  gombot ezzel




elkezdődik a visszaszámlálás 3 másodperctől. Az időmérés a víz felöntésével egy időben indul el.


6. Távolítsa el a kávékészítéshez használt eszközöket a mérleg felületéről vagy nyomja meg a  gombot, az időmérés leállításához. A mért érték háromszor felvillan és rögzül a




kijelzőn. Röviden nyomja meg a T gombot az értékek lenullázásához. Három perc használaton kívüli idő után a mérleg automatikusan kikapcsol.

## KÁVÉ KÉSZÍTÉS (KÉZI IDŐZÍTÉSSEL)



1. Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához. Helyezze fel a szilikon lapot és a kávékészítéshez szükséges eszközt. Nyomja meg a T gombot, hogy lenulláza a kijelzőn megjelenő értéket. Nyomja meg az M gombot, a kézi időzítő mód eléréséhez.

2. Szórja bele az őrlött kávé.



3. Röviden nyomja meg a T gombot, a Tare funkció eléréséhez. Nyomja meg a T gombot a




kávékészítés elkezdésekor. A kijelzőn megjelenik az áramlási érték.

4. Nyomja meg a T gombot az időmérés leállításához. A mért értékek háromszor



felvillannak, majd rögzítésre kerülnek a kijelzőn. Röviden nyomja meg a T gombot az értékek lenullázásához. 3 perc használaton kívüli idő után a készülék automatikusan kikapcsol.



5. Nyomja meg a T gombot, hogy rögzítse az őrlemény súlyát, ami 1 másodpercig villog,



majd a kijelzőn megjelenik az őrlemény-víz arány. Nyomja meg a T gombot a





kávékészítés megkezdésekor


6. Nyomja meg a T gombot, az időmérés leállításához. A mért érték háromszor felvillan





és rögzül a kijelzőn. Röviden nyomja meg a T gombot az értékek lenullázásához. Három perc használaton kívüli idő után a mérleg automatikusan kikapcsol.

## KÁVÉ KÉSZÍTÉS (ESZPRESSZÓ MÓD)



1. A képen látható módon helyezze fel a szilikon lapot és a szűrőtartó kart. Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához majd nyomja meg az M gombot az eszpresszó mód kiválasztásához.
2. Mérje meg az őrlemény súlyát.




3. Tamperolja az őrleményt és helyezze fel a szűrőtartó kart a kávégépre. Tegye a mérleget és a csészét a kávégép kifolyója alá. Nyomja meg a T gombot, amikor az első kávécseppek a csészébe érkeznek. Az időmérés ezzel egyidőben elindul.
4. Távolítsa el a csészét, ha már nem folyik ki kávé a gépből vagy nyomja meg a 


gombot az időmérés megállításához. A mért érték háromszor felvillan majd rögzítésre kerül a kijelzőn. Röviden nyomja meg a T gombot az értékek lenullázásához. A mérleg 3 perc használaton kívüli idő után automatikusan kikapcsol.

## HIBAJELZÉSEK

---




Alacsony töltöttség, a készülék még egy rövid ideig használható. Minél előbb helyezze töltőre



Alacsony töltöttség, ne használja tovább a mérleget. A készülék automatikusan le fog kapcsolni, minél előbb helyezze töltőre



Őrlemény-víz arány hibajelzés. Nyomja meg a T gombot egy új mérés megkezdéséhez.



A mérleg túlterhelt, a mérés meghaladja az eszköz mérési kapacitását.

## FIGYELMEZTETÉSEK

---

1. A mérleget enyhén nedves törlőronggyal takarítsa. Ne merítse a mérleget folyadékba vagy használjon a tisztításhoz maró hatású anyagot. Hűvös száraz helyen tárolja a mérleget.
2. Minden műanyag alkatrészt azonnal takarítson le, amint zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy erős ízvilágú esetleg színezett élelmiszerrel érintkezik. Kerülje a citrusfélékkel történő érintkezést.
3. Mindig stabil, vízszintes felületen használja a mérleget. Mérés közben ne mozgassa.
4. Ez egy precíziós készülék, ennek megfelelően óvatosan bánjon vele.
5. Ne töltsé gyorstöltővel. Töltés közben ne használja a készüléket.

6. A mérleget tartsa távol hőtől. A készüléket otthoni felhasználásra tervezték.

## **HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS**

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: [www.avx.hu](http://www.avx.hu)

Származási hely: PRC