

## MOTORELAKADÁS

1. Állítsa le a motort.
2. Áramtalanítsa az őrlőt, vegye le a tetőt és ürítse ki a babtartályt
3. Helyezze ismét áram alá a készüléket, az őrlés finomságát állítsa durvára, majd kapcsolja be a készüléket, hogy újraindítsa a motort.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
2. Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
3. Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
4. Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket.
5. Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe.
6. Ne nyomja, rángassa, kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt.
7. Ha a tápkábel sérült azonnal cserélje ki, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében


## HASZNÁLAT

1. A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek – beleértve a gyermekeket is – általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt nekik a készülék használatáról.
2. Ez a készülék háztartási és hasonló helyeken, például
  - üzletek,
  - irodák
  - szállodák, motelek panziók vendégeinek készült.

# DF64 AIR

## KÁVÉŐRLŐ


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS




Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel

| PARAMÉTEREK           |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Termék                | Kávéőrlő                |
| Cikkszám              | DF64 Air                |
| Méret                 | 165x100x320<br>(hxsxzm) |
| Karton mérete         | 310x180x415<br>(hxsxzm) |
| Nettó súly            | 4,4 kg                  |
| Bruttó súly           | 5,6 kg                  |
| Névleges teljesítmény | 210 W                   |
| Kés                   | 64 mm-es síktárcsás     |
| Babrtartály kapacitás | 25 g                    |
| Őrlőkamra kapacitása  | 20 g                    |

| ŐRLÉSI SZINTEK                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   | 0-10<br>Turkish Coffee |
|  | 10-30<br>Espresso      |
|  | 30-50<br>Mocha         |
|  | 50-80<br>Pour Over     |
|  | 80-90<br>French Press  |

| FELÉPÍTÉS                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |                                                       |
| 1. Tető<br>Fából                                                                   | 2. Babrtartály pumpa<br>Szilikon                      |
| 3. Kipattogás gátló<br>Alumínium ötvözet                                           | 4. Beállító tárcsa<br>Alumínium ötvözet               |
| 5. Skála jelző gyűrű<br>Alumínium ötvözet                                          | 6. Állító gyűrű<br>Alumínium ötvözet                  |
| 7. Kimeneti cső<br>6063 alumínium ötvözet                                          | 8. Test<br>Alumínium ötvözet festéssel                |
| 9. Őrlemény felfogó<br>6063 alumínium ötvözet                                      | 10. Nyomógomb<br>A motor elindításához/megállításához |
| 11. Állvány<br>Fa                                                                  | 12. Talp<br>Alumínium ötvözet festéssel               |

| KIEGÉSZÍTŐK                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Pumpa fedéllel<br>Ezzel levegőt tudunk pumpálni, hogy megtisztítsuk az őrlő belsejét az őrleménytől. |  |
| 1. Őrlemény felfogó<br>6063 alumínium ötvözet                                                           |  |
| 3. Állvány az őrlemény tárolónak.                                                                       |  |
| 4. Tisztító kefe az őrlő és a munkafelület tisztán tartásához.                                          |  |
|                      |  |

| ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Könnyű, fokozatmentes beállítás, bármilyen kívánt őrlési finomság elérésére.                               |  |
| FONTOS!<br>Az őrlési szintet akkor módosítsa amikor nincs kávébab az őrlőben vagy a motor működése közben. |  |



| HASZNÁLAT                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Helyezze áram alá a készüléket majd a nyomógomb segítségével (10) indítsa el a motort. Kávébab nélkül az őrlő automatikusan leáll. |  |
| 2. Emelje fel a tetőt (1) és öntsön kávé a babtartályba (2). Az őrlő elkezd működni.                                                  |  |
| 3. Ha végzett az őrléssel nyomja meg a pumpás babtartályt (2), hogy az esetleges pangó őrlemény kihulljon.                            |  |
| 4. A motor automatikusa leáll az őrlés befejezésével.                                                                                 |  |
| 5. A tisztító kefe segítségével tisztítsa meg az őrlőt és a munkafelületet.                                                           |  |

| TISZTÍTÁS                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.Helyezze áram alá a készüléket és a nyomógomb segítségével (10) indítsa el a motort. A pumpás babtartály megnyomásával távolítsa el a fennakadt őrleménymaradványokat a berendezés belsejéből, majd kapcsolja ki. Áramtalanítsa a készüléket. |  |
| 2.Tisztítsa meg az őrlemény kifolyó részét egy tiszta, száraz ecsettel DE ne nyúljon hozzá kézzel, mivel a plazma generátor elektromos tűi is itt helyezkednek el                                                                               |  |
| 3.Forgassa a beállító tárcsát óramutató járásával ellentétesen és távolítsa el a beállító tárcsát (4) a skála jelző gyárát (5) és az állító gyűrűt (6).                                                                                         |  |
| 4.Óvatosan távolítsa el a felső késtartót majd egy száraz tisztító ecsettel vagy kézi porszívóval tisztítsa meg a késeket és az őrlő kamrát.                                                                                                    |  |
| 5.Minden egységet helyezzen vissza.                                                                                                                                                                                                             |  |

#### KÉSEK BEÁLLÍTÁSA TISZTÍTÁS UTÁN

1. A tisztítási folyamat befejezése és az összes alkatrész újraösszeszerelése után csavarozza ki a skála jelző gyűrű (5) mögötti csavart és vegye ki a skála jelző gyűrűt.
2. Forgassa el az állító gyűrűt (6) az óramutató járásával megegyezően, amíg már nem forgatható. Győződjön meg arról, hogy a skála "0" pontja a kivezető nyílással egy vonalban van.
3. Tekerje a beállító tárcsát (4) az óramutató járásával megegyező irányba nagyon lassan amíg meg nem hallja, hogy a kések érintkeznek; ezt követően forgassa a beállító tárcsát (4) az óramutató járásával ellentétes irányba 1-2 beállításhoz. A kések őrlésre készek.
4. Helyezze vissz a skála jelző gyűrűt (5), úgy hogy a gyűrűt lévő fehér jelzés egy vonalba kerül a skála "0" pontjával. A csavar segítségével rögzítse a skála jelző gyűrűt (5).

#### MEGJEGYZÉS!

Az őrlőt kizárólag akkor helyezze áram alá, ha elvégezte a kések beállításának fent részletezett lépéseit.

A skálán lévő kenőanyagot meg kell őrizni, különben a csavarmenet megsérülhet.

